

Piattaforme di lavoro nei casseri per pareti

Scheda tematica

Punti essenziali

- Sulla parte posteriore e anteriore e in testata della piattaforma di lavoro bisogna installare una protezione laterale a tre elementi a partire da un'altezza di caduta di 2 m.
- Le piattaforme di lavoro devono essere montate secondo le indicazioni del fabbricante.

Da verificare sulle piattaforme

- I piani di calpestio della piattaforma:
 - non sono danneggiati;
 - coprono interamente la piattaforma;
 - sono assicurati contro lo spostamento accidentale.
- Le mensole delle piattaforme sono assicurate contro lo spostamento laterale e il ribaltamento.
- La piattaforma di lavoro non è un deposito di materiale (vedi le prescrizioni del fabbricante).
- A partire da un'altezza di caduta di 2 m, sulla parte posteriore e anteriore e in testata della piattaforma bisogna installare una protezione laterale a tre elementi.
- L'altezza minima della protezione laterale è 1 m.

Da verificare sulla protezione laterale

- La protezione laterale deve soddisfare le normative vigenti e i requisiti di stabilità definiti nella norma SNEN 13374 (cfr. scheda tematica 33017.i).
- L'altezza minima della protezione laterale è di 1 m (misurato perpendicolarmente rispetto alla postazione di lavoro più alta).

A partire da un'altezza di caduta di 2 m bisogna installare una protezione laterale a tre elementi sulla parte posteriore e anteriore e in testata della piattaforma di lavoro.



1 Piattaforma di lavoro con protezione laterale a tre elementi e contropappeto integrato



2 Piattaforma di lavoro con controparapetto



3 Casseratura per pareti con piattaforme di lavoro su entrambi i lati

Prescrizioni e norme

Le indicazioni del fabbricante sono vincolanti (deve essere presente la dichiarazione di conformità).

OLCostr	Artt. 22, 23, 29, 47, 52, 57
SN EN 12811-1	Attrezzature provvisorie di lavoro – Parte 1: Ponteggi – Requisiti prestazionali e progettazione generale
SN EN 13374	Parapetti provvisori



Per saperne di più

«Casseri per pareti», scheda tematica:

www.suva.ch/33011.i

«Puntelli di stabilizzazione per casseri», scheda tematica: **www.suva.ch/33012.i**

«Protezione laterale», scheda tematica: **www.suva.ch/33017.i**

«Piani di calpestio dei ponteggi di facciata», scheda tematica: **www.suva.ch/33020.i**

«Requisiti per piani di calpestio sul ponte da lattoniere», scheda tematica: **www.suva.ch/33021.i**

Suva, Settore costruzioni, tel. 058 411 12 12
bereich.bau@suva.ch