

suva



10 regole per lavorare in
sicurezza con i ponteggi
mobili su ruote

1 Pianificazione

2 Montaggio e smontaggio

3 Integrità

4 Verifica

5 Freno delle ruote

6 Accesso

7 Spostamento

8 Messa in sicurezza contro il ribaltamento

9 Superficie di appoggio

10 Messa in sicurezza della zona



1 Pianificare sempre accuratamente l'impiego del ponteggio mobile su ruote

I lavori in quota devono essere pianificati scrupolosamente. Occorre utilizzare un ponteggio mobile su ruote idoneo al lavoro da eseguire e con un'altezza adeguata.



2 Montare e smontare il ponteggio in condizioni di sicurezza

A partire da un'altezza di caduta di 2 m, occorrono adeguati dispositivi di sicurezza per il montaggio e lo smontaggio. I ponteggi mobili su ruote dotati di protezione laterale premon-tata sono particolarmente sicuri.



3 Controllare che il ponteggio sia completo e sicuro per l'utilizzo

Ecco cosa rende un ponteggio mobile su ruote sicuro:

- protezione laterale a tre elementi (tavola fermapiedi inclusa)
- accesso sicuro, ad es. tramite scala a rampa
- piano di calpestio e ruote intatti
- stabilità adeguata



4 Controllare il ponteggio prima di ogni utilizzo

Prima di usare il ponteggio mobile su ruote, occorre controllare che non ci siano carenze e che sia stato montato correttamente.

A tal proposito, bisogna sempre seguire le istruzioni di montaggio.



5 Prima dell'utilizzo, bloccare le ruote del ponteggio con i freni

Inserendo il freno delle ruote, si evita che il ponteggio mobile su ruote possa spostarsi inavvertitamente.



6 Accedere al ponteggio, utilizzando solamente accessi sicuri

- Bisogna accedere al ponteggio in sicurezza, ad es. tramite una scala a rampa.
- Arrampicarsi all'esterno del ponteggio o utilizzare una scala di appoggio è pericoloso e non consentito.



7 Prima di spostare il ponteggio, assicurarsi che non vi siano persone sopra

Quando si sposta un ponteggio mobile su ruote occorre assicurarsi che non vi sia nessuno sopra, altrimenti si rischia che la persona possa cadere.



8 Mettere sempre in sicurezza il ponteggio contro il ribaltamento

Le istruzioni di montaggio indicano a partire da quale altezza è necessario avvalersi di stabilizzatori e come montarli.

Di norma, l'altezza massima del ponteggio dev'essere di:

- 8 metri all'esterno
- 12 metri all'interno di un edificio



9 Posizionare Il ponteggio mobile su ruote su una superficie stabile e resistente

Il ponteggio mobile su ruote dev'essere posizionato su una superficie sufficientemente stabile e resistente.



10 Nelle zone di traffico, mettere in sicurezza il luogo in cui si trova il ponteggio

Se il ponteggio mobile su ruote si trova in una zona di traffico, il luogo di installazione deve essere adeguatamente messo in sicurezza. A tal proposito occorre applicare segnali appositi e/o sbarramenti che impediscano ai veicoli di urtare il ponteggio.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Settore costruzioni

Tel. 058 411 12 12

servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/84018.i

Titolo

10 regole per lavorare in sicurezza
con i ponteggi mobili su ruote

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini
commerciali, con citazione della fonte.

Prima edizione: giugno 1999

Edizione rivista e aggiornata: ottobre 2026

Codice

84018.i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsl.admin.ch